CALCULADORA IMPRESORA ELECTRONICA

34510 DR-8420/862(

ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR

NTRODUCTION

system introduces quiet printing calculating to the applications. Your nearby dealer will be pleased to advanced printing calculator. This precise elecdisplay will no special training is required but we suggest you study this instruction manual to become familiar with its many capabilities. This manual has been written to assist you in understanding the various control keys and functions of the calculator through simple examples from basic operations to complex much for purchasing this most solve and give a printed record of all types of keyboard design enables you to perform quick blind-touch operations. To utilize its full features, business calculations. Also, its motor "stop-start" office. A real heavy duty, adding-machine-like tronic unit with its Digitron visual offer any further assistance Thank you very

NTRODUCCION

Estimado cliente,

Felicitaciones por la adquísición de la más avanzada calculadora impresora.

Esta unidad electrónica de precisión con su pantalla visual Digitron, resolverá y le entregará anotaciones impresas de todos los tipos de cálculos de negocios. Además, el sistema de "Parada-Comienzo" del motor, introduce la conveniencia de cálculos impresos en absoluto silencio en su oficina.

del tipo sumadora, con un teclado que le permite realizar cálculos rápidos y precisos sin mirar las Es una verdadera máquina para trabajo pesado, teclas.

requiere ningún entrenamiento especial, pero le sugerimos el estudio de este manual de instruc-Para hacer uso de todas sus características no se ciones para familiarizarse con las muchas capacidades de la unidad.

Este manual ha sido escrito para facilitarle la compresión del uso de las distintas teclas de control y funciones de la calculadora, a través de ejemplos simples desde las operaciones más basicas hasta las aplicaciones más complejas. Su distribuidor más cercano estará gustoso de presarle mayor asistencia si la necesitara.


18 17 18 18 27 27 28 33 33 33

6/SPECIFICATIONS........

As illustrated, the printing rib-bon spools are taped in place. remove the printer cover and Before using the calculator, remove the tapes.

Nota:

Antes de utilizar la calculadora, remueva la tapa del impresor y Como se ilustra, los carretes de la cinta impresora están sujetados con adhesivos. retire los adhesivos.



retailer or nearby dealer, it is recommended that holders, dust cover, AC cord (if detachable), to *Should you take the unit for servicing to your you keep the removable accessories, i.e. the roll prevent them from loss.

HOW TO LOAD THE ROLL-PAPER

t t DR-8420 and a 69mm width roll-paper for ₫ Be sure to use a 58mm width roll-paper DR-8620

- Set the power switch to "ON" 23
- Insert the roll holders into their mounting brackets (Fig. 1).
 - Cut across the paper to form a clean end (Fig. බ
- - 2

Note:

the paper cutter. Never pull out the roll-paper by The roll-paper should be advanced only by pressing the EEB key when loading or cutting it off with It is recommended that ANTI-DUST type roll-paper hand as this may cause malfunctions. be used to prevent illegible printing.

4×5055

40 5

17

mienda guardar los accesorios extraíbles tales como soportes de rollos, tapa antipolvo, cordón de CA (si es extraíble), a fin de evitar pérdidas de COMO CARGAR EL ROLLO DE PAPEL los mismos.


En caso de llevar la unidad para reparación al

minorista o concesionario más cercano, se reco-

Asegúrese de utilizar un rollo de papel de 58mm de ancho para la DR-8420 y otro de 69mm de ancho para la DR-8620,

- 1) Lleve el interruptor de encendido a la posición ŅŎ.
 - 2) inserte los soportes del rollo en el receptáculo Corte una sección de la punta del papel en de montaje (Fig. 1). ಣ
- 4) Inserte la punta del rollo de papel en la ranura correspondiente y mantenga presionada la tecla (III) hasta que sobresalga bastante (Fig. 3). forma transversal (Fig. 2).
 - 5) Fije el rolto de papel en los brazos de resorte (Fig. 4).

Nota: El papel se debe hace avanzar sólo presionando la Nunca tire de la punta del papel para avanzarlo Se recomienda el uso de papel A PRUEBA DE tecla 🕮 al cargarlo o al cortarlo con el cortador. POLVO para evitar la impresión poco legible. puesto que se pueden causar desperfectos.



-2-


CHANGE THE PRINTING HOW TO RIBBON

- keeping the ribbon holding lever (3) to the left, Lift off the left side ribbon spool (1) Remove the roll paper and printer cover take off the right spool $(\mathbf{2})$ 7
- To fit a new ribbon, keep the ribbon holding lever to the left and put the right side spool onto the spindle and shift the lever to the original position. ෆ
 - Note that the black section of the ribbon Run the ribbon around the right hand ribbon should be on top. 4
- guide (a) and thread the ribbon as illustrated. Put the left side spool onto the spindle (b) and turn it clockwise to click into position. 2
 - Replace the printer cover. 6

COMO CAMBIAR LA CINTA IMPRESORA


- (1). A continuación, sosteniendo la palanca de soporte de la cinta hacia la izquierda (\mathfrak{J}) , sacar Levantar el carrete de cinta del lado izquierdo Sacar el rollo de papel y la tapa de la impresora. el carrete derecho (2). 23
 - Para instalar una cinta nueva, sostener la palanca de soporte de la cinta hacia la izquierda y colocar el carrete derecho (2) sobre el eje para luego desplazar la palanca a su posición original. Nótese que la sección negra de la cinta debe estar hacia arriba. ಣ
- Pasar la cinta alrededor de la guía derecha 4 y 4
- enhebrar la cinta del modo ilustrado. Colocar el carrete izquierdo sobre el eje ${\mathfrak F}$ ${\mathfrak Y}$ girarlo hacia la derecha para trabarlo en su posición.
- Colocar la tapa de la impresora en su posición 6

original



Note: Use a printing ribbon with spools designed to turn in the same direction as illustrated.

ñados para girar en la misma dirección que Nota: Usar una cinta impresora con carretes disese ilustra.



1/GENERAL GUIDE

1/GUIA GENERAL

-(13)(14)(15) -(23)(24) -(10) 22)(25)(26) (35)Ξ - IT MAG MARIN-IN-F TO THE MARINED බුම #1234567890°123456. 3 -:[] -:[] (28) (20) (21) (27) (27) ĝ (19)(18)(17)(16) (23) ල (2)(31)

1) POWER SWITCH:

Press the switch on the right side of the unit to start calculating. "O." will appear on the visual display to show the calculation is ready for use.

PRINT SWITCH: 2

At PRINT."OFF" position, only the visual display will be operative.

printer clearly prints each keyboard entry, each result and storage (when required) including all operational symbols. At PRINT."ON" position, the high-speed line-

ITEM-COUNT MODE SELECTOR: \$: ÷: $\widehat{\mathbb{S}}$

At ITEM-"OFF" position, item counting is not activated.

At ITEM-"+" position, the item counter is acti-

At ITEM." " position, the number of items added/subtracted is printed out with the answer when the ᠖ or 遙 key is pressed, and the ➌ key prints the total number of items with the grand is printed out in the same manner as above.

(1) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO:

en la pantalla visual indicando que el calculador unidad para comenzar a calcular. Aparecerá "0. Presionar el interruptor del lado derecho de está listo para ser usado.

(2) CONMUTADOR DE IMPRESION:

En la posición PRINT-"OFF", se pone en funcionamiento la pantalla visual solamente

En la posición PRINT-"ON", el impresor lineal de alta velocidad imprime claramente cada entrada realizada por el teclado, cada resultado y almacenamiento (cuando se require) incluyendo todos los símbolos de las operaciones.

MODO CONTADOR DE ARTICULOS: SELECTOR DEL \$+÷+ 3

En la posición ITEM."OFF" se desactiva la cuenta de artículos. En la posición ITEM."+", se activa el contador de artículos y se imprime el numero de artículos sumados o restados junto con la respuesta al presionar la tecla ⑤, 爲 o ⑥. En la posición ITEM."+/—", el artículo sumado se cuenta positivamente y el artículo restado se cuenta negativamente. El balance del número de artículos se imprime de la misma manera anterior.

En la posición ITEM-"E", el número de artículos sumados o restados se imprime con la respuesta cuando se presiona la tecla 😘 o 🛎 , y la tecla 😅 imprime el número total de artículos junto con el total final.

 \odot ţ Enters numerals. For decimal places, use key in logical sequence.

(5) PLUS KEY:

[Prints+]

Adds a number to the total register

Subtracts a number from the total register. (6) MINUS KEY:

MULTIPLICATION KEY: _ [2]

[Prints x or xK] Enters multiplicand, or constant multiplier by pressing twice.

Enters dividend, or constant divisor by pressing [Prints + or +K] (8) DIVISION KEY:

Obtains answer in x/+ operation (9) E EQUAL KEY:

11

SUB-TOTAL/NON-ADD/ANSWER PRINT KEY:

subtraction.

Prints an entry such as a code number.

[Prints #] Prints a sub-total (intermediate result) in addition/ Prints 0

Prints the displayed number even with the printer function deactivated (print switch \rightarrow "OFF"). [Prints P]

(11) * TOTAL KEY: [Prints*] Prints a total and transfers it to the grand total

(Prints 6*) Prints the grand total and clears the grand total (12) 🕞 GRAND TOTAL KEY:

(13) 間 (間) MEMORY PLUS (MINUS) KEY: The first memory

Positively wingsome, result obtained into the first memory. [Prints +I (-I)] Positively (negatively) accumulates an entry and/or

Obtains product/quotient and automatically accumulates it into the first memory positively (negatively).

[Prints = with +1 (-1)]

(14) MR MEMORY RECALL KEY:

Recalls an accumulated total in the first memory without clearing.

NUMERALES Y PUNTO DECIMAL: $\mathbf{O} \sim \mathbf{9}, \mathbf{00}, \mathbf{00},$

deci-Introducen los numerales. Para los lugares a males utilizar la tecla 🖸 en la secuencia lógica.

Imprime + Suma un número al registro de totales. (5) TECLA DE SUMA:

[Imprime_] Substrae un número al registro de totales. (6) TECLA DE RESTA:

[Prints-]

(7) X TECLA DE MULTIPLICACION:

Introduce los multiplicandos, o la constante multiplicadora al presionarla dos veces.

(8) TECLA DE DIVISION:

Introduce los dividendos, o la constante divisora al presionarla dos veces.

[Imprime =] Obtiene las respuestas en las operaciones x/÷. (9) 🖪 TECLA DE IGUAL:

(10) 🚱 TECLA DE SUBTOTAL/IMPRE-SION DE CODIGOS NO SUMA-DOS/RESPUESTA IMPRESA:

mprime el subtotal (resultado intermedio) en las Imprime entradas tales como número de código. |Imprime |

Imprime el número visualizado en pantalla aunque la función de impresión esté desactivada (con-mutador de impresión → "OFF"). | Imprime P | [Imprime P [Imprime #

[Imprime *] Imprime el total y lo transfiere al registro de total (11) * TECLA DE TOTAL:

(12) 64 TECLA DE TOTAL FINAL:

final.

Imprime 6#] imprime el total final y borra el registro del mismo.

(13) 暨 (雪) TECLA DE MEMORIA POSITIVA (NEGATIVA): La primera memoria

Acumula en forma positiva (negativa) una entrada o resultado obtenido en la primera memoria. Imprime +I (-I)

Obtiene un producto/cociente y lo acumula automáticamente en la primera memoria en forma [|Imprime = con +I (-I) positiva (negativa).

Imprime I (14) MR TECLA DE RECUPERACION DE MEMORIA:

acumulado en la primera Recupera un total memoria sin borrarlo.

MEMORY RECALL/CLEAR KEY: (12)

Recalls an accumulated total in the first memory and at the same time clears it.

The second memory

16) M+ (M-) MEMORY PLUS (MINUS) KEY:

Positively (negatively) accumulates an entry and/ or result into the second memory.

MR MEMORY RECALL KEY: (11)

the second .⊆ accumulated total memory without clearing. Recalls an

MEMORY RECALL/CLEAR KEY: (18)

Recalls an accumulated total in the second memory and at the same time clears it.

IT ITEM KEY: (19)

[Prints n] Enters a number for extra item counting. Recalls the number of counted item,

[Prints +n]

[Prints %] Performs percentage calculations – regular per-centages, add-ons/discounts, ratios and increase/ 20) % PERCENT KEY: decrease calculations.

協 DELTA PERCENT KEY:

[Prints %]] [Prints %]]] Performs mark-up calculations. Performs mark-down calculations.

[Prints 47] (22) \checkmark SQUARE ROOT KEY: [Prints \checkmark Extracts the square root of the displayed number.

SIGN CHANGE KEY:

ö Changes the sign of the number, whether entry result, from plus to minus and vice versa.

(24) FIGHT SHIFT KEY: Shifts the number displayed by one the lower column for entry correction.

(25) CALENDAR DATE KEY:

(25) [MIT] DATE KEY:
Enters year, month and date for date calculations.
Prints a full month calendar.

(26) TIME KEY:

Enters hour, minute and second for time calculations.

(27) C CLEAR KEY:

Clears keyboard entry for correction.
When pressed after the T (or D) key, it clears

BORRADO DE LA MEMORIA: TECLA DE RECUPERACION/ (15) IRC

Recupera un total acumulado en la primera memoria y al mismo tiempo lo borra.

La segunda memoria]

POSITIVA (NEGATIVA): [Imprime +II (-II)] Acumula en forma positiva (negativa) una entrada (16) MH (M-) TECLA DE MEMORIA

17) MR TECLA DE RECUPERACION DE

o resultado obtenido en la segunda memoria.

Recupera un total acumulado en la segunda MEMORIA: memoria sin borrarlo.

BORRADO DE LA MEMORIA: (18) MR TECLA DE RECUPERACION/

Recupera un total acumulado en la segunda memoria y al mismo tiempo lo borra.

19) IT TECLA DE ARTICULOS:

Recupera el número de artículos contados.

introduce un número para una cuenta de artículos

(20) % TECLA DE PORCENTAJES:

Realiza cálculos de porcentajes; porcentajes regulares, aumentos/descuentos, relaciones y subas/

(21) 🔚 TECLA DE PORCENTAJE

Realiza cálculos de recargos. Realiza cálculos de rebajas. **DELTA**:

(22) (~) TECLA DE RAIZ CUADRADA:

Extrae la raíz cuadrada del número en pantalla.

(23) 🖄 TECLA DE CAMBIO DE SIGNO:

Cambia el signo del número, ya sea entrada o resultado, de más a menos y viceversa.

(24) TECLA DE MOVIMIENTO A LA

Mueve el número en pantalla una posición hacia la columna inferior para realizar correcciones de **DERECHA:** (25) CALENDAR las entradas.

TECLA DE FECHAS:

Introduce el año, mes y fecha para calcular días. Imprime el mes completo.

para Introduce las horas, minutos y segundos (26) TECLA DE HORAS: cálculos de horas.

Borra las entradas del teclado para realizar correc-(27) G TECLA DE BORRADO:

Al presionarla luego de la tecla 🖫 (o 🖶), borra las operaciones de x/÷.

Clears the entire machine except the memory register. Also releases an overflow check.

DECIMAL MODE SELECTOR: , \$ \$ \$ (53)

At "F" position, the decimal floats and underflow system works to protect the significant digits in all

calculations.

At "CUT" position, the answer is automatically cut off at the decimal place indicated by the decimal place selector mentioned below.

At "UP" (round-up) position, the answer is auto-

*In "UP" mode, an answer in x/÷ operation is printed out with symbol (†). matically rounded up in a similar way to the above.

At "5/4" position, the answer is rounded off in a similar way to the above.

* In "5/4" mode, an answer in x/÷ operation is printed out with symbol (5/4).

ever, the final result is cut off, rounded up or rounded off in $x/\dot{\div}$ operation and entry rounded off in addition/subtraction. How-Each entry is cut off, rounded up or Note:

and intermediate results are in the floating

DECIMAL PLACE SELECTOR: (30)

Prefixes the decimal place at 0, 1, 2, 3, 4, 6 or 8 position.

out at 2 decimal position. (Set the decimal mode selector at the "CUT", "UP" or "5/4" position.) At "ADDB" position, a multiplier or divisor with decimal point is automatically displayed and/or printed out at 2 decimal position, in the constant entered in the same way as above. (Set the decimal mode selector at the "CUT", "UP" or "5/4" At "ADDA" or "ADDB" position, numbers with decimal places can be entered without pressing the

key in addition/subtraction and the decimal point is automatically displayed and/or printed decimal place can be entered without pressing the 🖸 key in multiplication/division and the calculations, a multiplicand or dividend can be

(31) 📺 TOTAL MODE SWITCH:

At "ZAB" position, the multiplicand/dividend and product/quotient are accumulated in the grand tions is accumulated positively or negatively in the and total memories by pressing 🗶 / 🚼 and At "G*" position, the answer of four basic calculatotal memory by pressing 🖪 or 🖪 key total and total me

(32) FEED PAPER FEED KEY:

Advances the paper tape.

Imprime 0.CA] TECLA DE BORRADO TOTAL: (28)

Borra toda la máquina excepto el registro de la memoria. También libera el control de rebosamiento.

SELECTOR DEL MODO **DECIMAL:** ,5**\$**\$ (53)

En la posición "F", el lugar decimal flota y trabaja el sistema de subvalor, protegiendo los dígitos significativos en todos los cálculos.

En la posición "CUT", la respuesta es recortada automáticamente en el lugar decimal indicado por el selector de lugar decimal mencionado anteriormente.

En la posición "UP" (redondeo en más), la respuesta es automáticamente redondeada en más en forma similar al caso de arriba.

En la posición "5/4", la respuesta es redondeada de * En el modo "UP", una respuesta en las operaciones de x/\div es impresa con el símbolo (\uparrow).

* En el modo "5/4", una respuesta en las operaciones de x/÷ es impresa con el símbolo (5/4) la misma forma que anteriormente.

embargo, el resultado final en las opera-ciones de x/÷ es recortado, redondeado en más o en menos, y las entradas o resultados Nota: Cada entrada es recortada, redondeada en más o en menos en sumas y restas. Sin intermedios están en el modo flotante.

LUGAR DECIMAL: SELECTOR DEL 30

decimal es presentado automáticamente y/o impreso en la posición decimal 2. (Ajustar el selector del modo decimal a la posición "CUT", "UP" o "5/4".)
En la posición "ADDB", se puede introducir un con lugares decimales pueden entrar sin presionar la tecla 🗓 en adición/substracción y el punto Prefija el lugar decimal en las posiciones 0, 1, 2, 3, En la posición "ADDA" o "ADDB", los números 6 ó 8.

punto decimal se visualiza y/o imprime automaticamente en la posición decimal 2. En los cálculos con constante, se puede introducir un multipli-cando o dividendo de la misma manera explicada más arriba. (Fije el selector del modo decimal en la posición "CUT", "UP" o "5/4".) para la operación de multiplicación/división y el multiplicador o divisor sin presionar la tecla

(31) TIT COMMUTADOR DEL MODE DE TOTAL:

mente en la memoria de total presionando la En la posición "G*", la respuesta de los cuatro cálculos básicos es acumulada positiva o negativatecla 🖸 o 🗖 .

En la posición "ZAB", el multiplicando/dividendo final y en las memorias de totales presionando y el producto/cociente son acumulados en el total

(32) FEED TECLA DE AVANCE DEL PAPEL:

Avanza la cinta de papel.

2-1 CARE OF YOUR UNIT

- * Since the unit contains precise electronic components, never attempt to disassemble it.
- Be careful not to drop the unit or handle it
- * Avoid operating the keys roughly. Two or more as
 - keys should not be pressed simultaneously this may damage the unit.
 - Avoid using the unit in extreme temperatures (below 32°F or 0°C, or above 104°F or 40°C). Also protect the unit from extremely dusty or humid conditions.
 - paper is set properly and keys are pressed firmly *The unit should be operated only when the roll and separately.
- * Never use volatile fluid such as lacquer, thinner, benzine, etc. for cleaning the unit.

2-2 BUFFER REGISTER

Register which retains up to 15 key-in, whether This calculator is equipped with an Input Buffer while the numeral entries or functions commands. It enables very fast operation even previous function is still being processed.

2-3 AUTOMATIC COMMA MARKER FOR LARGE FIGURES

Comma markers given on the print-tape enable you to read large figures more easily by grouping Comma markers also mark off large figures in the integers in three's starting from the decimal place. visual display in groups of three from the decimal

2-4 OVERFLOW CHECK

Overflow is indicated by an "E" sign and stops further calculation.

Overflow occurs:

- 1) When you attempt an entry exceeding 16 digits (14 digits - DR-8420).
 - in the memory exceeds 16 digits (14 digits -When the integer part of an answer, whether DR-8420).
 - When a negative number is extracted, However, the answer is given as an absolute value. ಣ

To release these overflow checks:

- Press the G or E key. The G key clears a wrong entry and does not affect calculations.
- however, it displays and/or prints the significant digits of the answer and the decimal point indicates that the true decimal position is 16 digits (14 digits DR-8420) to the right. Press the Takey. In the case of 2), 2), 3).

2-1 CUIDADO DE SU UNIDAD

- * Nunca intente desarmar la unidad puesto que contiene componentes electrónicos de precisión.
 - *Cuide de no dejar caer la unidad ni de mane-Evite presionar las teclas con mucha fuerza. No jarla con rudeza.
- deben presionarse dos o más teclas simultáneamente ya que esto puede dañar la unidad.
 - Evite usar la unidad bajo temperaturas extremas (bajo $0^{\circ}C$ o sobre $40^{\circ}C$). También se debe proteger la unidad del polvo y la humedad.
- La unidad debe ser operada sólo cuando el rollo de papel está ajustado propiamente y las teclas son presionadas firme y separadamente.
 - 'Nunca utilice fluidos volátiles como laca, thinner, bencina etc. para limpiar la unidad.

2-2 REGISTRO INTERMEDIO

Esta calculadora está equipada con un Registro ciones ya sea de entradas de numerales o de Intermedio de Entradas que retiene hasta 15 pulsamandos de funciones.

Esto permite una operación muy rápida aún cuando la función anterior esté siendo procesada.

2-3 MARCADOR AUTOMATICO DE LA COMA PARA LAS CIFRAS GRANDES

le permite leer con facilidad los números grandes al agrupar los integros de a tres comenzando desde el El marcador de coma que aparece en la impresión, ugar decimal. Los marcadores de coma también se usan para agrupar las cifras grandes en grupos de tres digitos en la pantalla visual partiendo desde el lugar

2-4 CONTROL DE REBOSAMIENTO

"que El rebosamiento, es indicado por un signo "E" detiene los cálculos posteriores.

Ocurre rebosamiento:

- Cuando se intenta introducir una cifra que excede los 16 dígitos (14 dígitos DR-8420).
- 2) Cuando la parte íntegra de una respuesta, ya sea intermedia o final, o el total acumulado en la memoria excede de 16 dígitos (14 dígitos - DR-8420).
- Cuando se extrae un número negativo. Sin embargo, la repuesta es dada como valor absoluto.
 - Para liberar estos controles de rebosamiento:
- Presionar la tecla 🖪 o 🖼 . La tecla borra una entrada errónea y no afecta los cálculos.

.Presionar la tecla 🖬 . En el caso 2),

2), 3) . .

sin embargo, presenta y/o imprime los dígitos más significativos de la respuesta y el punto decimal indica que la posición decimal verdadera está 16 dígitos (14 dígitos - DR-8420) a la derecha. está

3/OPERATIONAL EXAMPLES	Always set the item count mode selector at "OFF" and the total mode switch at "G*" position unless otherwise instructed.	ADDITION/SUBTRACTION	6 ENTRY (0) ENTRY (0) ENTRY (0) ENTRY (0) ENTRY (0)	G ENTRADA (G) ENTRADA (I) (B) ENTRADA (I) (B) (B) ENTRADA (I) (B) (B) (I) (B) (I) (B) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I	* Pressing the (3) key in the midst of addition/ subtraction prints a sub-total (intermediate	result). • The ® key prints a total and transfers it to the grand total register. At the same time, it auto-	indically clears the total of a working register the premitting the start of the next problem without presidents the Management of the next problem without presidents the Management of the management of the next problem.	The same the first the grand total and automatically clears the grand total register. Any result obtained by either (3) (3) or (6) key can be used as a multiplicand, dividend or constant	for a subsequent x/÷ operation. * Be sure to press the 🕿 key prior to starting a new	addition/subtraction.	n/subtraction inv	EJEMPLO OPERATION OPERACION	3.214 "5/4", Dec. 2	56.769 +) 987.4 30.214 1047.383 987.44	Sub-total total and orand total with item	counts With the item-count mode selector either at ITEM-	"+" or ITEM."E" position, the & or & key prints the number of items added/subtracted with their answers. At ITEM."+/-" position, the number of items added is printed out. In other words, the number of items added is counted positively and the number of items subtracted is counted negatively. When the selector is set either at ITEM."+/-" or ITEM."+/-" or ITEM."+/-" or of pressing of the & key with a grand total.
READ-OUT LECTURA		1234.5678000000E (Answer reads 123456780000000000 (La respuesta se lee 123456780000000000)	.O	memoria: o de que ocurra rebosamiento, acumulado en la memoria será ecuperado en el modo flotante ago de presionar la tecla ∰.	READ-OUT LECTURA		·o	1 999999999999999999999999999999999999	.00.	1 9999999999999999999999999999999999999	2-5 IMPRESION SIN SUMA Para un número de código, etc., usar la tecla § inmediatemente después de introducir los numerales apropiados y el número será impreso	con el símbolo (#) sin afectar a los otros registros.	LECTURA	0.10022	a in imprime sólo un número presentado commutador de impresión en "OFF" sin ninguna otra operación.	READ-OUT LECTURÁ	0. 123. 579. 190. 190. 450.
PRINTING IMPRESION		12,345,678 × 000,000,000,000 = 234.56780000000E	0 · CA	Protección de la memoria: Aun en el caso de que ocurra rebosa cualquier total acumulado en la memo mantenido y recuperado en el modo por la tecla el luego de presionar la tecla 🖪	PRINTING IMPRESION		10 .0	99999999,999,999, +1 1. +1 E. 1	0 · CA	i .666,666,666	2-5 IMPRESION SIN SUMA Para un número de código, e g inmediatemente después on númerales apropiados y el nún	con el símbolo (#) sin	PRINTING	2	La tecla limprime sólo un con el conmutador de impre afectar ninguna otra operación.	PRINTING IMPRESION	190 · P
OPERATION OPERACION	00000000	345678	ilculation)	Memory protection: Although overflow may occur, any total accumulated in the memory will be retained and recalled in the floating mode by the execution after pressing the key.	OPERATION	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9999999999999999国	8	666'6666666666	2-5 NON-ADD PRINTING For a code number, etc., use the 😘 key immediately after entering appropriate numerals and the number is printed out with symbol (#) without	gisters.	OPERATION OPERACION	2	Sykey prints out only a displayed number with the print switch at "OFF" without affecting any other operations.	OPERATION OPERACION	-46 7
EXAMPLE EJEMPLO	(DR-8620) 12345678×1000000000000000000000000000000000000		(To start a new calculation) (Comenzar un nuevo cálculo)	Memory protection: Although overflow m lated in the memory in the floating mode the key.	EXAMPLE EJEMPLO	(DR-8620) 999999999999999999999999999999999999		6666666			2-5 NON-ADD PRINTING For a code number, etc., use the mediately after entering appropriate of	affecting any other registers	EXAMPLE EJEMPLO	10022 .: 1002	% key prints out onle print switch at "OFF operations.	EXAMPLE EJEMPLO	"0FF" "F' 123 456 -389 260 450

OPERATIONAL EXAMPLES

En los ejemplos de operaciones, se usa un punto para indicar las fracciones decimales γ una coma

para la separación cada tres dígitos.

3/EJEMPLOS OPERACIONALES

(DR-8620)

Siempre colocar el selector del modo contador de artículos en "OFF" y el commutador del modo de

total en la posición "G*", a menos que se especifique lo contrario.

. Obtains total. Obtains grand total. 3-1 ADICION/SUBSTRACCION ENTRY (1) ENTRY (1) (3) € ENTRY (1) (2) (3) (4) ADDITION/SUBTRACTION

ENTRADA (1) (8) ENTRADA (18)

• Al presionar la tecla 🖭, en el medio de una suma o resta, se imprime el subtotal (resultado intermedio).

. Obtiene el total. Obtiene el total final.

Obtiene el total.

- registro de total final. Al mismo tiempo, borra * La tecla €, imprime el total y lo transfiere al automáticamente el total de un registro que está trabajando, permitiendo el comienzo del próximo problema sin necesidad de presionar la tecla
- · La tecla @ obtiene el total final y borra auto-

- máticamente el registro del mismo. Cualquier resultado obtenido por las teclas 🕦 🛎 ó 🕞 , puede ser usado como multiplicando, dividendo o constante para subsecuentes operaciones de x/÷.
- Asegurarse de presionar la tecla 🖼 antes de comenzar una nueva suma o resta.

1) Adición/substracción incluyendo lugares decimales Addition/subtraction involving decimal

	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~	
1047.38	1,047.38 *	*	
1047.38	+ 04.186	987⊡4₽	
59.98	+ 77.95	26.769₽	1047.383
3.21	3.21 +	30214	987.4
			56.769
Ó	0 · CA	<b>3</b>	3.214
		5/4" Dec 2	
LECTURA	IMPRESION	OPERACION	JEMPLO
READ-OUT	PRINTING	OPERATION	XAMPLE

# Sub-total, total and grand total with item

## 2) Subtotal, total y total final con conteo de artículos

Con el selector del modo contador de artículos en la posición ITEM-"+" o ITEM-"∑", la tecla ᠖⊙€), imprime el número de articulos sumados o restados

junto con la respuesta.

En la posición ITEM."+/—", se imprime el número de artículos sumados. En otras palabras, el número de artículos sumados es contado positivamente, y el número de artículos restados es contado negativamente.

Cuando el selector está en la posición ITEM."+/—", la tecla el imprime el número de

-10

-6-

pulsaciones de la tecla  $\Re$  junto con el total final. En la posición ITEM." $\Sigma$ ", la tecla @ imprime l suma del contador de artículos obtenida por l tecla X, junto con el total final.

<u>a</u> <u>a</u>

EXAMPLE	OPERATION			PRINTING IMPRESION	JG NON		READ-OUT	50
: 1		ITEM."+"	1	ITE	ITEM-"+/-"	ITE	ITEM."Σ"	
	8	0 · CA	0 · CA		0 . CA		₩0 · 0	Ö
125 365	1250	- 6	125 + 365 +		125. + 365. +		365. +	125. 490.
-214 (Sub-total) (276) (Subtotal) 654		27	276. 0	001	276. 0	003	276. 0	276.
930 (Total)	654		654. +		654. +	700	654. +	930.
	<del>X</del> 3	900	930. *	700	\$ · 0£6	<u>,</u>	<b>*</b> • • 6 6	
563 258 -452 /2	563 258 452	Ñ (14	563· + 258· + 452· -		563. + 258. + 452		563. + 258. + 452	563. 821. 369.
(369) (Subtotal) 741		3,	369. 0	00	369. 0	003	369. 0	369.
1110 (Total)	741G		741. +		741. +	2	741. +	1,110.
2040 (Total final)		1.1	* .011.	700	1,110. *	5	1,110. *	<u>.</u>
	8	002	2,040.6*	005	2,040.6*	008	2.040.6*	2040.

The iii key recalls the number of items without affecting any other operation in addition/ subtraction.

The following is an example to average in combination with division.

restas. El siguiente es un ejemplo de obtención del promedio en combinación con la división. La tecla m recupera el número de artículos sin afectar al resto de las operaciones en las sumas o obtain the

READ-OUT LECTURA	Ö	11.3 23.6 36.3 49.9	49.9	49.9 4.	12.475
PRINTING IMPRESION	0 · CA	12.3 + + 12.7 + + 13.6 + +	* 6.64	49.9 ÷	12.475
OPERATION	"F" ITEM:"+" 😝	11.3 12.3 12.7 13.6	*	+ =	0
EXAMPLE EJEMPLO	11,3+12,3+12,7+13.6	=49.9 Average: Promedio:			

An appropriate figures can be entered by the m key for extra item number in addition/subtraction with item counting as follows Note:

Una cifra apropiada puede ser introducida por medio de la tecla m para un número extra de artículos en las sumas o restas con cuenta de artículos de la siguiente manera. Nota:

READ-OUT LECTURA		j j	. r.	1350.00	13.	9,28	7.250.00	7,830.00	8,20.00	9360.00
PRINTING IMPRESION		. O	#1 5• +n	1,350.00 +	13. +n	+ 00.074.7	+ 00.025	+ 00.084	+ 00.069	840.00 +
OPERATION	"5/4", Dec. 2 ITEM-"+/-"			1350	nount: \$5,430 13 minto: \$5,430 5430		\$470		069	
EXAMPLE EJEMPLO	5/4.	Branch 1/Sucursal 1	No. of slips: 5 Amount: \$1,350 No. de recibos: 5 Monto: \$1,350	Branch 2/Sucursal 2	No. of slips: 13 Amount: \$5,430 No. de recibos: 13 Monto: \$5,430	Head shop/Casa central	Am	OM.		

## ADD mode calculation

"ADDB" position, the decimal place of entry and result is fixed at 2 position and there is no need to press the • key for each entry in addition/ subtraction. If the • key is pressed, it displays With the decimal place selector at "ADDA" or and/or prints the decimal point in its logical With the decimal place selector at "ADDB" position, the decimal place of multiplier position.

ŏ divisor is fixed at 2 position and there is no need to press the . key for each entry in multiplientered in the same way as above (see page 17), Note that ADD mode calculations can not be performed with the decimal mode selector at "F". cation/division (see page 15). In the constant calculations, a multiplicand or dividend can be

## 3) Cálculos en el modo ADD

9360.00

×

9,360.00

022

¥

Total No. of slips: 22 Total amount: \$9,360 No. total de recibos: 22 Monto total: \$9,360

Con el selector de lugar decimal en la posición "ADDA" o "ADDB", el lugar decimal de una entrada o resultado se fija en la posición 2 y no es necesario presionar la tecla . para cada entrada en las sumas o restas. Si la tecla . es presionada, aditivo imprime y/o muestra el punto decimal en su posición lógica.

presionar la tecla Opor cada entrada en multi-plicación y división (ver la página 15). En los cálculos constantes, se puede introducir un "ADDB", el lugar decimal del multiplicador o divisor se fija en la posición 2 y no es necesario Con el selector de lugar decimal en la posición "ADDB", el lugar decimal del multiplicador o multiplicando o dividendo de la misma manera explicada más arriba (ver la página 17).

Fijarse que los cálculos en el modo ADD no pueden ser realizados con el selector de modo decimal en la posición "F".

READ-OUT LECTURA	0.0	23.56	56.89	153.21
PRINTING IMPRESION	0 . CA	23.56 +	12.45	153.21 * 153.21
OPERATION OPERACION	"CUT", "ADDA"/"ADDB" 🖪	2356	1245	<u>}</u>
EXAMPLE EJEMPLO	\$ 23.56 45.78	-12.45 96.32	\$ 153,21	

# 4) Addition/Subtraction by repeat

An entry or result is added or subtracted as many times as the lacktriangle or lacktriangle key is pressed and the lacktriangle key The following is an example of simultaneous obtains their totals.

counting of quantity and amount,

# 4) Adición/Substración por repetición

Una entrada o resultado es sumado o restado tantas veces como se presionen las teclas ☐ o ☐ y la tecla Sobriene el total.
El siguiente es un ejemplo de cuenta simultánea de

ADD mode calculations, the final result is coff, rounded up or rounded off at the 2 decin	place.	(12,45+25,36+45,78)÷4,5	12452 25363	30 / Ct		3-3 TOTAL AND GRAND TOTAL IN MULTIPLICATION/DIVISION	© ENTRY ☑ (☑) ENTRY ☑ (☑)	<b>₹(</b> \$	ENTRADA (2) ENTRADA (2) (1) ENTRADA (2) (1)	€···€	I'lle (a) key prints a total and transfers it to grand total register and automatically clears to register permitting the start of the next proble without pressing the (a) key.	cally clears the grand total register.		(Total)		8172 (Total)	145		2968	₩ (	3
LECTURA		ó	300 600 0.000 0.000	1330. 1730.	2130. 2530.	2530.		:ION/DIVISION Obtains product (quotient).	Obtiene el producto (cociente).	alternados al presionar ó 🖪 y es efectivo el	le presionar la tecla 🖪 antes de nes de x/÷. una operación de x/÷ durante cualquier total será retenido y	as o restas subsecuentes	READ-OUT LECTURA	12.3 442.8 1124.71	789456.	-263.1	Ö	123. 579. 579. 47478.		123. 56088. 237.661017	
IMPRESION	+.	0 . CA	3000 + +	250· + 400· +		2,530. *		3-2 MULTIPLICACION/DIVISION	Obtiene e	* Los mandos x y ÷, son alternados al presionar sucesivamente la tecla ☑ ó 囧 y es efectivo el último mando de función.	<ul> <li>No hay necesidad de presionar la tecla          ☐ antes de comenzar operaciones de x/÷.</li> <li>Aunque se realice una operación de x/÷ durante las sumas o restas, cualquier total será retenido y</li> </ul>	se pueden realizar las sumas o restas subsecuentes en forma sucesiva.	PRINTING IMPRESION	12.3 × 36. × 2.54 = ¥	789,456. ÷	}	0 · CA	123. + 456. + 579. x 82. =	. 47,478.	t	237.661017
zz	"F" ITEM."+"	<b>3</b>		Г		₩		NOIS		x and ÷ commands are altered by successive pressing of the 🖸 or 🖫 key and the last function	Rey prior to erformed during will be retained	and you can perform subsequent addition/sub- traction successively.	OPERATION OPERACION	12.3 <b>E</b> 36 <b>E</b> 36 <b>E</b> 2.554 <b>B</b>	"CUT", Dec. 1 789456₽	2.55 <b>2.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 </b>	8	123 <b>0</b> 456 <b>0</b> 82		5 123 <b>E</b> 456 <b>E</b> 236 <b>E</b>	_}`Ţ
58		Amount rio Monto	\$ 600 480	J		1,200	Amount: \$2,530 Monto: \$2,530	ON/DIVIS	NTRADAE	are altered key and	press the lition is pe	anbasqns u	00	"5/4", Dec. <b>2</b>	"CUT" 2.5)		; H			"5/4", Dec. 6	:
	Recibo No. 1	Unit price Precio unitario	<b>\$</b> 300 480	Recibo No. 2	J a	\$250 400		3-2 MULTIPLICATION/DIVISIO	ENTRADA (0) ENTRADA	commands of the later	*There is no need to press the Talkey paratring x/÷ operation. • Although x/÷ operation is performed addition/subtraction any total will be respectively.	can performancessively.	E E		789456-1200-(-2.5)	76	6)×82			56 "	=237.661016949
EXAMPLE EJEMPLO	Slip No. 1/Recibo No.	Quantity Cantidad	- 2	Slip No. 2/Recibo No.	dad	- 6	Ouantity: 7 Cantidad: 7	3.2 MUL	ENTRA	• x and ÷	* There is starting x Although	and you traction (	EXAMPLE EJEMPLO	12,3×36×2,54 =1124,712	789456	=- 263. 152	(123+456)×82	0 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		123×456 236 =237 6610	=237.01

wing cut imal

• Cuando la operación de x/÷ es realizada siguiendo cálculos en el modo ADD, el resultado final es recortado, redondeado en más o en menos en el lugar decimal 2. 12.45 37.81 83.59 83.59 18.57 Ö 0 · CA 12.45 25.36 45.78 83.59 4.5


3-3 TOTAL Y TOTAL FINAL EN LA MULTIPLICATION Y DIVISION

Obtains product (quotient). . . . . . . . . . . . . . . . . . Obtains total. . . . . . . . . . . . . . . . . Obtains grand total. . . . . . . . . . . . . . . . Obtiene el producto (cociente). . . . . . . . . . . . . . . . . Obtiene el producto (cociente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obtiene el total.

total blem

. . . . . . . . . . . Obtiene el total final. * La tecla 🛎 imprime un total y lo transfiere al

	READ-OUT LECTURA	0.	12.	540.		23	1288	5	1828.		64 64.0	33 10.	7-	-222	322.	3′188.	56	4984	• • •	8172.	10000.
		CA	×	11	+	×	11	+	*	×	11	+	×	It	+	•	×		+	*	*5
	PRINTING IMPRESION	•0	12.	45.	540.	23.	-95	1,288.	1,828.	45.	78.	3,510.	14.	23.	322.	3,188.	56.	89.	4,984.	8,172.	10,000.
	<b>a</b> . =	2												ı	1						
	OPERATION OPERACION	 (9	120	45		23 🖾	56		*	45	78		140	23		•	29g	89		*	3
•	OPE OPE				al)		-total)	(Subtotal)	()	nd total)	al final)										
			540	288	1828 (Total)	1510 322	(3100) (Sub-total)	duS) (Sub	4984 8172 (Total)	Gra	(Total final)										
	EXAMPLE EJEMPLO		12×45= 540	73×26=1	- (	45×78=3510 ) 14×23= 322	1	S 1 00 2 0 0	8172	, (	2										



	ITRAD/		GENTRADA EJ (B) ENTRADA EJ (B) ENTRADA EJ (B) ENTRADA EJ (B)	DA DO	î î	Obtie	Obtiene producto (cociente)
					: : : : : : : : : <b>∑</b> ★ =	Obtiene total de multiplicando (dividendo) $(\Sigma A)$ Obtiene total del producto (cociente) $(\Sigma B)$ Obtiene número total de artículos	ando (dividendo) ( $\Sigma A$ ) oducto (cociente) ( $\Sigma B$ ) mero total de artículos
* divi	en the dend is duct/qu	s accioniotien	key is prumulated in t is accumulated.	ressed, $r$ the $\Sigma$ ated in	*When the E ( ) key is pressed, multiplicand/dividend is accumulated in the $\Sigma A$ total and product/quotient is accumulated in the $\Sigma B$ total	* Cuando se presiona la tecla ( ), el multi- plicando/dividendo es acumulado en el total EA y el roducto/cociente es acumulado en el total S Bocitivamente (negativamente)	cla 🖪 (🖪 ), el multi- mulado en el total ΣΑ ; acumulado en el total
Why * Why (ad p	positively (negatively) When an error is foun repeat the same num (add) numbers from	negar rror is same same	found after found after numeral fo from the n	pressing ormula, nemory	positively inegatively.  When an error is found after pressing ( ) key, repeat the same numeral formula, and subtract (add) numbers from the memory by pressing	• Cuando se encuentra un error después de haber presionado la tecla 👅 ( 🖃 ), repetir la misma fórmula numeral, y restar (sumar) números de la mondo el ( 🖭 )	error después de haber ( ), repetir la misma r (sumar) números de
* <u>*</u>	Every time tem count with the it	where is terminated terminates te	n the 🔁 ( 🖪 added (sub)	key i tracted) selector	Every time when the ( ) key is pressed, the tiem counter is added (subtracted) one number with the item-count mode selector at any positivity the item-count mode selector at any positivity.	*Cada vez que la tecla (1) es presionada, el contador de artículos suma (resta) un número con el selector del modo contador de artículos colocado en cualquier posición. El contador de	( ) es presionada, el ma (resta) un número contador de artículos sición. El contador de
tior ing * Be pos	tion. The I	set set ter fii	tion. The item counter can be recainged in get in get. Be sure to set the total mode swiposition after finishing this example.	ode swi	tion. The item counter can be recaised by pressing II. to set the total mode switch at "G*" position after finishing this example.	* Asegurarse de colocar el commutador del modo de total en la posición "G*" después de terminado este ejemplo.	ado presionando [I] . onmutador del modo de ' después de terminado
EX	EXAMPLE EJEMPLO			OPE	OPERATION OPERACION	PRINTING IMPRESION	READ-OUT LECTURA
			"F", IT	TEM-"+'	"F", ITEM-"+", "EAB"	3	
Article		ntity	Quantity Unit price Amour Cantidad Precio unitario Monto	Amount		0 · CA	Ö (
₹ <b>6</b> 0 0	1 - 2	01 20 20 20	\$200 150 250	\$2,000 2,250 5,000	2 0 8 8	10 × × 200 × 2,000 + x	10. 2000.
Total	,	45 (EA)		\$9,250 (EB)	150	15. x 150. = 2.250. +x	15. 2250.
					200	× = 520.	20. 5000.

9250.

45

•	
NO	
MULTIPLICATION/DIVISION	L
<b>ICATIO</b>	CONSTA
Ę	4
MULI	WITH

3-5 MUL)

## 3-5 MULTIPLICACION/DIVISION CON UNA CONSTANTE

. . . . . . . . . . . Obtains product (quotient).

Number entered is set as a constant. El número introducido es ajustado como constante. . . . . . . . . . . . . . . . . Obtains product (quotient). Constant sign "K" appears in the lower lefthand corner of the readout. . . . . . . . . . . . . . . . Obtiene el producto (cociente). . . . . . . . . Obtiene el producto (cociente). ◆ El signo constante "K" aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. ENTRADA E ENTRY (00) (00) ENTRY (0) (0) ENTRY (0) ENTRADA DO (DO)

28.35 28.35 1020.6 720.09 1842.75 READ-OUT LECTURA ¥ 28.35 x 28.35 xK 36. = 1,020.6 25.4 65. 1,842.75 PRINTING IMPRESION 368 650 25⊡4**⊟** 28⊡35◘ OPERATION OPERACION : : 28.35×36=1020.6 28.35×25.4=720.09 28.35×65=1842.75 EXAMPLE EJEMPLO

275· ÷ 275· ÷K ک د × )# || **₩ ***! 11 365,200. 78.542. 285.61 965.874. 115. 2.56 294.40 115. ċ 1150 256 275 365200÷275=1328 78542-275=285,607272.... 965874÷275=3512,269090...3652⊚**□** 78542**8** 965874 "CUT" "ADDB" "5/4", Dec. 2 3214.25 115×18.25=2098.75 115× 2,56= 294.4 +) 115× 7.14= 821.1

Note: The constant is released when a normal x/+ operation is performed or by press-

ing the 🖈 or 🖪 key.

una operación normal de  $x/\div$  o cuando se presiona la tecla  $\divideontimes$  o $\blacksquare$ . Nota: La constante es anulada cuando se realiza

3-6 SQUARES/POWERS & RECIPROCALS These funcions are performed by using the constant as follows.

Estas funciones se realizan usando una constante 3-6 CUADRADOS/POTENCIAS Y RECIPROCOS

	READ-OUT LECTURA	1.23
de la siguiente manera.	PRINTING IMPRESION	1.23 x 1.23 x 1.23 x x
	OPERATION OPERACION	0.238
	XAMPLE JEMPLO	5/4", Dec. 6, 232=1,5129 233=1,860867 234=2,28886641

			ac a significant annual ferral		
EXAMPLE EJEMPLO		OPERATION OPERACION	PRINTING IMPRESION		READ-OUT
"5/4", Dec. 6 1.23 ² =1.5129 1.23 ³ =1.860867 1.23 ⁴ =2.28886641	0 1⊡23 <b>⊡</b>	***************************************		¥ {{ * *	
	0		1.23 = % 1.512900	¥ ———	1,512900
	0		1.5129 = ¥ 1.860867	¥ 	1.860867
	0		1.860867 = ¥ 2.288866	¥ بير	2.288866
$\frac{1}{4}$ =0.25 "CUT", Dec. 2	2 40		4·+ 4·+	¥ }}	ਚ ਚ
$\frac{1}{4^2} = 0.0625$	<u>_</u>		1. =	¥	0.25
1 43=0.015625 Dec. 4	0		0.25 = 0.0625	¥	0.0625
Dec. 6	0		0.0625 =	¥	0.015625
	•		***************************************	3 5	

ഥ

8 <u>:</u> =0.01381692573 123+456

275. 275.

1328.00

285.6

¥

123 **+** 456 **+** 

123. 579. 579. 579.

8. 0.013816925734024

¥

123. 456. 579. 579.

o.

۲ ک

ċ

88

3512.27

# 3-7 MEMORY CALCULATIONS

115. 115.

294.40

2098.75

o.

for the 2nd memory) prior to starting accumulation in the When a memory calculation is performed with *Be sure to press the led key ( led memory.

* Asegurarse de presionar la tecla 🛐 ( 🖻 para la

3-7 CALCULOS CON MEMORIA

2da. memoria) antes de comenzar la acumula-

ción con la memoria,

or ITEM."∑" position, the number of items accumulated into the memory by the 🖺 and/or 🖺 key ( 🖼 and/or 🖺 for the 2nd memory) is printed out with answer by the MB key ( MB for the item-count mode selector at the ITEM-"+" the 2nd memory).

821.10

11

7.14

714

3,214.25

×

11 +

18.25 : 2,098.75

825

3214.25

the 甌(圈) key (軍(图) for the 2nd With the mode selector at the ITEM-"+/-" out by the Me key ( for the 2nd memory). The number of items is cleared by pressing the counts the item positively (negatively) and the balance number of items is printed ed key ( so for the 2nd memory). memory) position,

#### * Cuando se realiza un cálculo con memoria con el selector del modo contador de artículos en la posición ITEM-"+", o ITEM-" $\Sigma$ ", el número de artículos acumulados en la memoria por medio de la tecla 閨 y/o 틥 ( 醫 y/o 暋 para la 2da. memoria), se imprime con respuesta por Con el selector de modo en la posición ITEM·"+/-", la tecla 劉(雪)(略(略)para la medio de la tecla 🗃 ( 🍱 para la 2da, memoria).

2da. memoria) cuenta el artículo positivamente (negativamente) y el balance de los artículos se imprime por medio de la tecla 🖼 🖼 para la 2da. memoria).

El número de artículos se borra presionando la tecla 🖳 ( 🖼 para la 2da. memoria).

then a figure is stored in a memory sign "I"	"II" for the 2nd memory) appears in the upper	of the read-out.
figu	ŧ.	5
6	for	and
/hen	<u>;</u>	ft-h

• Cuando se almacena una cifra en la memoria, el signo de memoria "1" ("11" para la 2da. memoria) aparece en el ángulo superior izquierdo de la pantalla.

# 1) Automatic accumulation of product/quotient

Obtains product (quotient) and automatically accumulates it into the memory positively (negatively).	Obtains product (quotient) and automatically accumulates it into the memory positively (negatively).	Recalls an accumulated total in the memory without clearing.  PRecalls an accumulated total in the memory and	at the same time clears it.
[The first memory] 图ENTRY 🖺 (图) ENTRY 🗒 (图)	ENTRY (()) ENTRY (())	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

# 1) Acumulación automática de un producto/cociente

Obtiene el producto (cociente) y lo acumula automáticamente (negativamente).	Obtiene el producto (cociente) y lo acumula automática- mente en la memoria positivamente (negativamente).	Recupera el total acumulado en la memoria sin borrarlo.  Recupera el total acumulado en la memoria y al mismo tiempo lo borra.	
:			
Û	•	<b>(£</b> )	
•	1		
[La primera memoria] 國ENTRADA 四 (四) ENTRADA 間 (劉)	ENTRADA 🛭 (日) ENTRADA 🖽 (雪)		
ria} (60) E	<b>©</b>		
nemo A 🖪	<b>0</b>		
RAD.	RAD		
[La primera memoria]	ENT		
- هات			

READ-OUT LECTURA
PRINTING IMPRESION
OPERATION
EXAMPLE EJEMPLO

	Ö	258. 248454.	147. 47187.	201267.		0	20. 600.	50. 3000.	3600.	40. 2000.	1600.
		-		1	_						
	10 .0	258 × 963 = 248,454 +1	147 × 321 = 47,187 - 1	201,267. 1		000 0. C1	20° × 30° = 600° +1	50. × = .000. £	3.600. 1	40. × 50. = 2.0001	1,600. 1
	}				}						
<del>.</del>	(1st memory)	258E 963E	147四 321国	<b>(£</b> )	"F"ITEM-"+"	(1st memory)	20E	50 × 60 × 60	<b>(\$)</b>	40 <b>≥</b> 50€	<b>(30)</b>

0. C1	30. ÷ 30. 30. 30.	54 = \frac{1}{k} 21.80	2.3 = 1 K 28.41	89. = 1	69 1 1 19.69	2) Acceso directo a la memoria
						2) Acceso di
(1st memory)	30	654	852⊡3	<b>189</b>	( <u>\$</u> )	memory
-) 852,3÷30=28,41 789 ÷30=26,3 19,69						2) Direct access to the memory
	(1st memory) 600 0. C.1	(1ra. memoria) (1ra.	(1st memory) (1st memory) (1ra. memoria) (1ra. memo	+30=28.41 (1st memory) +30=26.3 (1ra. memory)  -30=36  -30=36  -30=4  -50=4  -51=80 +1  -51=80 +1  -51=80 +1  -51=80 +1  -51=852-3=4  -51=80 +1  -51=80 +1  -51=80 +1  -51=80 +1  -51=80 +1  -51=80 +1  -51=80 +1  -51=80 +1  -51=80 +1	(1st memory) (1st memory) (1ra. memoria) (1ra. memo	(1st memory) (1st memory) (1ra. memoria)

7) Direct access to the memory	2) Acceso directo a la memoria
Another function of the 閏 (or 雪) key ( 图 (or	Otra de las funciones de la tecla 🖽 (6 📳 ) ( 🖼 (6
) for the 2nd memory) is to transfer a number,	(4) para la 2da, memoria), es la de transferir un
whether entry or result, to the memory positively	número, ya sea entrada o resultado, a la memoria
(negatively) as many times as the 翻 (画) or 图 (画)	en forma positiva (negativa), tantas veces como
key is pressed.	se presione la tecla 탭 (重) 6 탭 (패)
To Accumulate the result of addition/subtraction	Para acumular el resultado de una suma o resta en
into the memory, press the 图 (国) or 图 (图) key	la memoria, presionar la tecla 爾 (事) 6 画 (国)
additionally after obtaining each answer.	adicionalmente luego de obtener cada respuesta
For example, four separate totals are obtained as	Por ejemplo, se obtienen cuatro totales indepen-
follows	dientes como signe

Por ejemplo, se obtienen cuatro totales independientes como sigue.  PRINTING  O C I  O C A  147 + 258 + 405  967 - 8309  963 + 752 + 11715  1,715 * 8 17715  2,024 - 11 1 2024  2,024 + 11 1 2024  2,024 + 11 1 2024  2,024 + 11 1 2024  2,024 + 11 1 2024  321 + 11 1566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para obtener el total de los grupos positivo y negativo y sus balances, usar la tecla 🖺 para las cifras positivas y la tecla 🖽 para las negativas. Entonces las teclas 🛎 y 📾 obtienen sus respectivos totales. Para obtener el balance final, operar 🖺 📾 sucesivamente. -20-To obtain totals of both the positive and negative groups and its balance, use the E key for positive figures and the E key for negatives.

Then the E and E keys obtain their totals respectively. For the final balance, operate 閨麗 successively.

PRINTING READ-OUT IMPRESION LECTURA	0. CI 0. CI 567. +I 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 123II 124II 125II 126II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127II 127	
OPERATION PRIN		789年 456億 345년 (1st memory) 國 (7ra. memoria) (2rd memory) 國 (1st memory) 國
EXAMPLE	567 "F" -123 97 -789 456 -345 (poerive rotal)	

3) Temporary storage

The memory can also be utilized to store a figure for later use.

3) Almacenamiento temporario La memoria también puede ser usada para almacenar una cifra que se va a utilizar más adelante.

READ-001	0	Ö	43.	 	111.	111. 25.	4.44	
PRINTING IMPRESION	10 0	0 · CA	43. +1 1	181	26. +	111. ÷ 1	25. = 1	 t
OPERATION OPERACION	'F" (1st memory)	8	43	18	2000		03	_

85+26 43-18 =4.44

EXAMPLE EJEMPLO

4) Invoicing

4) Facturación

onto	2			.75		 86.	100	. 46	10	:	.65			2.65	
Amount/W	a de la composition della comp	◆ 4 453 13 ³	*	34,091,75		8,391.58		\$46,936.46	201819	2019	49.752.65			50 752.65	
	Discount/Descuento	òu	% C	%&	80	15%							000		
	A + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		\$18.75	10.00	67.08	14.00	23.45			venta			Freight: \$1,000/Flete: \$1,000		
	O'ty/Cantidad	10000	250		382		421	0.00	0001	c% cales tay/6% de impuesto a la venta		neto			tal final
6	Opinital Value	Article/Articolo		C	α	2	C		Total	6% cales 13×/6%	O'O'Yales (av o	Net total/Total neto			Grand total/Total final

OPERATION OPERACION	PRINTING IMPRESION	READ-OUT LECTURA
"5/4", Dec. 2		
(1st memory)	0. 01	o o
(1ra. memoria) (2nd memory)	110 · O	Ö
(2da. memoria) 250 🖦	250.00 +1	
8	×	1 250.
18.758	18.75 ×	
	) M	111 4453.13
382重	_	38
¥ 20 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €	585. × 96.25 ×	385.
<b>1</b>		
   	+	11 34091,75
4211	421.00 +1	111 421.00
×	421· ×	
23.45	K I	111 9872.45
<b>®</b> C00.	8,391.58 +1	11 8391.58
(2nd memory) 🙉 (2da. memoria)	1,056.00	111 1056.00
(1st memory) (1ra, memoria)	46,936.46	11 46936.46
<b>2</b> (4)	9	11 46936.46
© O	2,816.19 +	11 2816.19
•	49,752.65 +%	111 49752.65
	49,752.65 +	
	1,000.00 + 50,752.65 *	50752.65
}	·····	7

## 3-8 PERCENTAGES

The Extra key handles regular percentages, add-ons, discounts, ratios and increase/decrease calculations. The Extra key handles mark-ups and mark-downs.

# 1) Regular p

La tecla 🖺 maneja cálculos de recargos y rebajas	s y aumentos/	READ-OUT LECTURA	3574. 428.88
La tecla 📆 maneja cálcu	1) Porcentajes regulares y aumentos/ descuentos	PRINTING	3,574. × 12. % 428.88 +
nandles mark-ups and mark-downs.	percentages and add-ons/discounts	OPERATION OPERACION	

## 3-8 PORCENTAJES

La tecla Emaneja porcentajes regulares, aumentos, descuentos, relaciones y cálculos de subas y bajas.

READ-OUT	3574,
PRINTING	3,574. × 12. % 428.88 +
OPERATION	./4", Dec. 2 3574 ₺ 12왕
EXAMPLE EJEMPLO	12% of 3574 428.88 12% de 3574 428.88

ecio de venta)	READ OUT LECTURA		480· × 7	800 800 800.	320% (Precio de venta)	(Ganancia)		130. ÷ 130.	•	5 - % (Precio de venta)	En los porcentajes regulares o relaciones, la resouesta se transfiere automáticamente	e total final. DE RAICES	CUADRADAS tecla ← extrae la raíz cuadrada de un número, áste entrada o recultado	READ-OUT	LECTURA	1.414213562373095	7,	16.8	4.098780306383839	:	Ö	1,4142	3 1463		-
(Para fijar el precio de venta)	PRINTING		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			nte)				118)	Nota:	3-9 C	۾ ۾	PRINTING	IMPRESION	2. r •414213562373095		16.8	16.8 / .098780306383839		0 · CA	2. r •414213562373095	1.4142 +		1.7771
the selling price)	EXAMPLE OPERATION EJEMPLO OPERACION	What will the selling price and profit be when the purchasing price of an "F"	the selling price is 40%?	¿Cual será el precio de venta cuando 40 🗃 el precio de compra de un artículo es exton v. La relación de aparacia entre	el precio de venta es de un 40%?	(Subsecuenteme	What will the selling price and loss be when calling a \$130 item at a 4% loss	rates serving a 4-10 term at a 130	ceda sera el precio de centra y la temporado el periodo con an 4% de pérdida?	(Subsequently) (Subsequently) (Subsequently)	Note: In regular percentages or ratios, answer is automatically transferred to the total	register. SQUARE ROOT CALCUI	The 🖾 key extracts the square root of a number, whether entry or result.	EXAMPLE	213562373095	"F" 25 1.414	√1.2×14 =4.098780306383839 "F" 1⊡2 🗷	14	4.098	$\sqrt{2} + \sqrt{3} = 3.146264369941972$	"5/4", Dec. 4	200	35.	1.732	
descuento.	READ-OUT	1500.	225.	1725.	1950. 487.5		1462.5	subas/bajas	READ-OUT LECTURA	654. 76.76		pués de la tecla 图, se bajas.	READ OUT LECTURA	100.	90.91	60'6-	te en los cálculos de laciones.	READ-OUT LECTURA	ဖ်ဖ် ¥	× 95.40	(	× 771.88	к 152.46		
obtiene un aumento o descuento.	PRINTING	_[} .	15. %	1,725. +%		487.5 +	1,462.5 -%	2) Relaciones y cálculos de	PRINTING IMPRESION	654· ÷ 852· %%	76.76 +	Al presionar la tecla 🖪 después de la tecla obtienen cálculos de subas/bajas.	PRINTING IMPRESION	}	110. 23	%7 60·6 -	<ul> <li>Se utiliza una constante en le porcentajes regulares y relaciones.</li> </ul>	PRINTING IMPRESION	6 6 6 × ×	1.590 %		3,698. %%	2,541. %% 152.46 +	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
following the 🖄 key gives air	OPERATION	"F" JEBE		0051 a	1950		0	2) Ratio and increase/decrease calculations	OPERATION OPERACION	76.7605	. 76.7605 %	following the 🗷 key performs increase/culations.	OPERATION	"5/4", Dec. 2	•	ganó \$100 la semana anterior 0 esta semana, ¿cuál fue el taje de suba de su salario?	A constant is utilized in regular percentages and ratio calculations.	OPERATION OPERACION	"5/4", Dec. 2 95.4 6E		95.4 13903	152.46 3698%	25418	<u>}</u>	
Pressing 14 or 15 fol	SAMPI E	EJEMPLO	15% add-on of 1500	15% de aumento sobre 1500 	25% discount of 1950	25% de descuento sobre 1950		) Ratio and increa	EXAMPLE	Percentage of 654	Porcentaje de 654 contra 852.	Pressing <b>©</b> following decrease calculations.	EXAMPLE EJEMPLO	0113	\$100 this week, what percentage did	y Ud. ganó \$100 la semana anterior y \$110 esta semana, ¿cuál fue el y \$110 esta semana, ¿cuál fue el porcentale de suba de su salario?	<ul> <li>A constant is utilized ratio calculations.</li> </ul>	EXAMPLE	6% of 1590	6% of 2541	6% de 1590 6% de 3698	6% de 2541			

## 3-10 TIME CALCULATIONS

3-10 CALCULOS DE HORAS

hours 59 minutes 59 seconds to 999999 hours 59 minutes 59 seconds. When an answer, whether intermediate or final, is outside the range, it The sexagesimal notation is from minus 999999

entry of 0 is necconverts to decimal notation.
If hour and/or minute are 0.

La notación sexagesimal va de menos 999999 horas, 59 minutos y 59 segundos a 999999 horas, 59 minutos y 59 segundos. Cuando una respuesta intermedia o final excede este margen, se convierte	a notación decimal. Si las horas y/o minutos son 0, es necesario introducir 0.	READ-OUT	MARRESION
		SMITMING	OPERATION
sexagesimal notation is from minus 999999 sexagesimal notation is from minus 999999 rs 59 minutes 59 seconds to 999999 hours minutes 59 seconds. When an answer, whether	rmediate or final, is outside and construction.  verts to decimal notation.  our and/or minute are 0, entry of 0 is nec-		AMPLE

READ-OUT LECTURA		0. 10.34166666666667 19.105555555555 19.06°20		0. 1.00166666666667 -0.64833333333333 -0.38°54		0. 3.16666666666667 1 9.500000000000001	1 12.00416666666667 1 60.02083333333355 1 69°31°15
N PRINTING IMPRESION		10.20 30 + 8.45 50 + 19.06 20 *		0 CA 1.00 06 + 1.39 00 - 0.38 54 *	30 minutes 1 minute 15 seconds 31 minutes 15 seconds 30 minutos 1 minuto 15 segundos 31 minutos 15 segundos	3.10 00 × 3.10 00 × 3.5000000000000000000000000000000000000	12.00 15 x 5. = 60.02083333333335 +1 69.52083333333335
essary.  EXAMPLE OPERATION	20 minutes 30 se 45 minutes 50 se 6 minutes 20 se 50 se 50 se 50 se 6 minutos 50 se 6 minutos 20 se 6 minutos	10 = 20 = 30 = 8 = 45 = 50 = 8 = 45 = 50 = 50 = 50 = 50 = 50 = 50 = 50	1 hours 0 minute 6 seconds  1 hours 0 minutes  39 minutes 54 seconds  1 hora 0 minuto 6 segundos  99 minutos 54 segundos  38 minutos 54 segundos	1 I O I O I O I O I O I O I O I O I O I	3 hours 10 minutes x 3 = 9 hours +) 12 hours 15 seconds x 5 = 60 hours 69 hours 3 horas 10 minutos x 3 = 9 horas +) 12 horas 15 segundos x 5 = 60 horas 69 horas	"F" (1st memory) 画 (1ra. memoria) 3画10× 3部	12 HOH15 E

## 3-11 DATE CALCULATIONS

or final, is outside the range, an error occurs. Although the year from 1901 to 1999 can be entered only by last 2 digits, enter the full 4 digits for the year, 2000 to 2099.

O to 6, Sunday = 0, Monday = 1, Tuesday = 2 and Wednesday = 3, Thursday = 4, Friday = 5 and Dates are held from Jan. 1, 1901 When an answer, whether 2099.

Saturday = 6.

	3-11 CALCULOS DE DIAS
1 to Dec. 31,	El margen de tiempo programado va del 1.º
r intermediate	de enero de 1901 al 31 de diciembre de 2099,
r occurs.	Cuando una respuesta intermedia o final excede
1999 can be	este margen, se produce un error,
ter the full 4	Los años que van de 1901 a 1999 pueden

dígitos, que introducirse con los 4 dígitos.

Los días de la semana son indicados por los números 0 a 6; domingo = 0, lunes = 1, martes = 2, miércoles = 3, jueves = 4, viernes = 5 y introducirse sólo con los 2 últimos dígitos, mientras que los que van de 2000 a 2099 tienen sábado = 6.

EXAMPLE EJEMPLO	OPERATION OPERACION	PRINTING IMPRESION	READ-OUT LECTURA
What will the day of the week be on Jan. 1, 1985 and on Dec. 31, 2001?	k be on 2001?		
¿Qué día de la semana será el 1.º de enero de 1985 y el 31 de diciembre	il 1.º de iciembre		
de 2001? "F"	2 1 1	·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		#1985.01.01 2	1985-01-01 2 1985-01-01 2 (Tuesday)
S C	2001m12m31m	#2001-12-31 1	2001–12–31 1 2001–12–31 1
How many days are there from Sep. 15 to Nov. 8, 1984?	om Sep.		(Monday) (Lunes)
¿Cuántos días hay del 15 de septiembre al 8 de noviembre de 1984?	eptiem- ;}		
: <b>ц</b> ;	8	0 · CA	Ö
	84 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1984-11-08 4 +	1984-11-08 4
	84 39 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1984.09.15 6 - 54. *	54. 54.

What date will the 60th day from Mar. 15, 1988 be?

¿Qué fecha será 60 días después del 15 de marzo de 1988?

, 0 CA 0 0.	88 @ 3 @ 15 t	)
marzo de 1968/ "F"	88≤33€15 60+ ¥1	J

What date was it 200 days prior to June 2, 1984? ¿Qué fecha fue 200 días antes del ;<u>u</u>; 2 de junio de 1984?

home many many many many many many many many	0 · CA	1984.06.02 6 + 200 1983.11.15 2 *
	8	84 m 6 m 2 8 4 m 6 m 2 8 4 m 8 4 m 8 4 m 8 4 m 8 m 8 m 8 m 8 m

[Nov. 15 (Tue.), 1983] [15 de nov. (jueves), 1983] 1984-06-02 1983-11-15 1983-11-15

977

o.

69"31"15

69.31 15

# 3-12 FULL-MONTH CALENDAR

## PRINTING

1001 to Dec 2099. can be with the To sto A ful

# 3-12 IMPRESION DEL MES COMPLETO

El mes completo, de enero de 1901 a diciembre

ခ္

de 2099, se puede imprimir introduction de vival de y el mes, con el selector de impresión activado desactivado. Para detener la impresión de los meses, presioni la tecla 🖪 .	READ-OUT LECTURA
	PRINTING IMPRESION
A full-month calendar, Jan., 190, to Conference on the printed by entering the year and month with the print switch at "ON" or "OFF" position. To stop the calendar printing, press the E key.	OPERATION
A full-month c can be printed with the print s To stop the cal	EXAMPLE EJEMPLO

Impresión de septiembre de 1990. Printing September 1990.

1990-09-01 1990.09 #23 24 25 25 26 #09 10 **6** 6 6 0 6

* Each time the es key is pressed, the following month's calendar will be printed automatically.

* Cada vez que se presione la tecla 🞮 , se imprimirá automáticamente el mes siguiente.

## 4/CORRECTION

- 1. Use the a or F key to clear mis-entered number and re-enter correctly.
- found after pressing the command key, use the 🖪 key and start from the beginning. When the wrong entry and/or command are However, the correction of commands between
- While obtaining the grand total in addition/ x and ÷ is made by successive pressing of the proper command key.
  - a) When a mis-operation is found before transsubtraction:
- ferring the total to the grand total register, press the ♣ or key to clear the wrong entry and/or command and re-operate correctly.
- register, subtract the same number from the When a mis-operation is found after having transferred the total to the grand total grand total register and re-operate correctly. â

F para borrar un número	introducido incorrectamente y volver a realizar	s correcta.
0	orre	rma
tecla	ido inc	a entrada en forma
<u>e</u>	퓽	Ĭ
Usar la	intro	la en
<u> </u>		

4/CORRECCION

de presionar una tecla de mando, usar la tecla y comenzar desde el principio. Sin embargo, la corrección de mandos entre x y + es realizada al presionar sucesivamente la tecla del mando correcto.

Mientras se obtiene el total final en las sumas o Cuando se encuentra una entrada equivocada y/o un mando de función equivocado luego

final, preșionar la tecla ◘ o ■ para borrar la entrada equivocada y/o el mando equivoa) Cuando se encuentra una operación errónea antes de transferir el total al registro de total restas:

cado, y operar nuevamente en la forma

de total final, substraer el mismo número Cuando se encuentra una operación errónea luego de haber transferido el total al registro desde el registro de total final y operar nuevamente en forma correcta. correcta. â

EXAMPLE EJEMPLO	OPERATION OPERACION	CION	PRINTING IMPRESION	READ-OUT LECTURA
123×456×78 =4374864	"F" (Mistake) (Error)	123 <b>©</b> 447	123· ×	123. 447.
(To corr		456 KZ 789	456· ×	0 56088, 789
		<u> </u>	78. = 4,374,864.	78. 4374864.
12+36=48	: <b>L</b>	8	0 • CA	Ö
14+25=39		364	12. + 36. + 48.	12. 48. 48.
(To cor	(Mistake) (Error) (To correct) (Para corregir)	144 250 350	26. 26. 4 - + - + - + - + - + - + - + + + + + +	14.7. 14.7. 19.9.
		<b>3</b>	87 . G*	87.

#### 14. -12. 12. 14. 39. 87. 12. 48. 48. Ö ***** S 87. 14. 25. 39. 12. 14. 12. 36. 26. ċ 14₽ 25₽ (3) 14**₽** 26**□** 12 36∰ 8 (Mistake) (Error) (To correct) (Para corregir) į. 12+36=48 14+25=39 87

10 cans

à,⊅

4. While obtaining an accumulated total using the

a) When a mis-operation is found before accumulating the result into the memory, press the 🖾 key to clear the working registers and re-operate correctly.

when a mis-operation is found after having accumulated the result into the memory, press ∰ (ℍ) or ∰ (ℍ) key to add or subtract the same number to or from the memory and re-operate correctly. a

4. Mientras se obtiene un total acumulado usando

moria, presionar la tecla 🖫 para borrar el registro que está trabajando y operar nuevala memoria:
a) Cuando se encuentra una operación errónea
a) Cuando se encuentra una operación en la meantes de acumular el resultado en la memente en forma correcta.

(E), para agregar o substraer el mismo número a la memoria y operar nuevamente Cuando se encuentra una operación errónea después de haber acumulado el resultado en la memoria, presionar la tecla 閏 (国) o 閨 en forma correcta. â

# 5/EJEMPLOS PRACTICOS 5/PRACTICAL EXAMPLES

# Determinar el monto neto de una factura ordenada 5-1 FACTURACION

5-1 BILLING

follows.

Determine the Net Amount of an invoice listed as

Precio de lista Hacer un 10% de descuento al contado: \$2.50 4.00 Agregar un 5.5% de impuesto: Descripción Agregar \$1.25 de flete: de la siguiente manera: No. 95 No. 08 Monto bruto: Monto neto: Cantidad Subtotal: Subtotal: 10 latas 5 latas 20.00) 4.50) 2.23) \$45.00) (\$25.00)\$40.50) \$42.73) 1.25 \$43.98) Total List price \$2.50 \$4.00 Allow 10% cash discount: Description No. 08 No. 95 Add \$1.25 freight: Gross amount: Add 5.5% tax: Net Amount: Sub-total: Sub-total: 5 cans

(\$45.00) (\$40.50) 2.23) (\$42.73)

(\$43.98)

20.00) 4.50)

Total (\$25.00)

OPERATION	PRINTING	READ-OUT
	Will Facility	רברוסשא
3/4 , Dec. 2	0 · CA	Ö
(1st memory) (1ra. memoria)	10 .0	·o
10 <b>™</b> 2.5∰	10 · × 2 · 5 = % 25 · 00 + 1	10.
2 <b>₽</b>	5· × 4· = <b>x</b> 20·00 +1	1 5.
<b>(E</b> )	45.00	1 45.00
108	45· × 10· %% 4·50 +	1 45.
<b>a</b>	4.50 -1	1 4.50 1 40.50
5.58 5.58	40.5 × 5.5 %% 2.23 +	1 40.5 1 2.23
	2·23 +1 42·73 1	1 2.23 1 42.73
1025 B	1.25 +1 43.98 1	1.25 1 43.98

-32-

PRO
2-5
TING
PRO-RATING
5-2

RRATEO

	%	23.81	65.01	8.22	2.96.J		
	Sales amount Monto de ventas	\$ 47,500	129,680	16.400	7 ann	\$199,480	
O 7.	Item	Allicaio	<b>a</b>	٥	ارد	Total	

READ-OUT LECTURA	CA 0.	C1 0.	47500.00 + 177180.00 + 193580.00 + 199480.00 **		1.00	= x	=% 1 65.01	= x   k 8.22 2 +1	5 +1 2.96	100.00
PRINTING IMPRESION	•0	· o	47,500.00 129,680.00 16,400.00 5,900.00 199,480.	1,994.8	1,994.8	47,500.	129,680-	16,400.	5,900.	100.00
OPERATION OPERACION	"5/4", Dec. 2	(1st memory)	129680 129680 16480 5981	<b>0</b> ) 65	0	475回雷	129680閏	16400	29@	9

5-3 FINANCIAL

Determine the equal annual payment of a \$20,000.— loan to be repaid at 12% compounded interest per annum for 5 years:

5-3 FINANCIAMIENTO
Determinar el pago anual en proporciones iguales
de un préstamo de \$20,000, a ser devuelto al 12%
de interés compuesto por año durante 5 años:



P = Capital l = Tasa de interés (por año) n = Número de años

P = Principal I = Interest rate (per annum) n = Number of years

 $- \times 20,000 = ?$  $1 - \frac{1}{(1 + 0.12)^3}$ 0.12

OPE	OPERATION PRINTING	READ-OUT
	IMPRESION	LECTURA
:±:	A2 .0	<u>~</u>
(1st memory) (1ra. memoria)	10 .0	i oʻ
+ 21.0		1.12
3 ×	1.12 × 1.12 ×K	1.12 1.12
0	1.12 = 1.2544	к 1.2544
	1.2544 = 1.404928	к 1.404928
0	1.404928 = 1.57351936	× 1.57351936
0	1.57351936 = 1.7623416832	× 1.7623416832
00	1.7623416832 ÷ 1.7623416832 ÷K	1.7623416832 × 1.7623416832
0	1.7623416832 = 1.	÷
æ	1. = 0.567426855718599 -1	1 0.567426855718599
3	0 · CA	o o
1 1 2 8 8 8 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	10 +1 20,000 × 0012 ÷ 00432573144281401 1	1, 1 20000. 1 2400. 1 0.432573144281401
"5/4", Dec. 2	0.432573144281401 = x 5,548.19	1 5548,19

## 6/SPECIFICATIONS

4 basic functions, constants for  $x/\hat{\tau}$ , sub-total/total/grand total, total of multiplicand/dividend calculations, repeat calculations, memory cal-culations, percentage calculations, square roots, time calculations, date calculations and various kinds of practical calculations. and product/quotient, item counting, ADD mode

### Capacity:

|tem count ..... 3 digits (-999 to 999) 14 digits (DR-8420), 16 digits (DR-8620)

## Decimal point:

Full floating and fixed (0-8) with round-off, round-up or cut-off.

### ADD mode:

Decimal point is fixed at 2 position.

## Negative numbers:

Printed and/or displayed by minus (--) sign.

### Overflow check:

Indicated by printing and/or displaying " ${m E}$  " sign, locking the calculator.

#### Display:

Zero suppression, Digitron tube panel

### Components:

Ambient temperature range: IS

0°C - 40°C (32°F - 104°F)

### Power supply:

. . Fixed AC 100/120/220 or 240V (±10V), 50/60Hz . . . .

### 25.4W (DR-8420), 25.6W (DR-8620) Power consumption:

93 mm H x 245 mm W x 392 mm D including roll holder, (3  $^5/_8$  "H x 9  $^5/_8$  "W x 15  $^1/_2$  "D) Dimensions:

#### Weight:

3.1 kg (6.8 lbs)

ė * This equipment complies with the quirements in CISPR Pub. 14.

## 6/ESPECIFICACIONES

dividendo y producto/cociente, conteo de artículos, cálculos en el modo ADD, cálculos repetitivos, cálculos de memoria, cálculos de porcentajes, raíces cuadradas, cálculos de horas, cálculos de dias y varias clases de cálculos prácti-4 funciones básicas, constantes para x/÷, subtotal, total y total general, total de multiplicando/dividendo y producto/cociente, conteo de

### Capacidad:

Contador de artículos ....... 3 dígitos (_999 hasta 999) 14 dígitos (DR-8420), 16 dígitos (DR-8620)

## en más y en menos o recorte.

Totalmente flotante y fijo (0 - 8) con redondeo Punto decimal:

your machine.

### Modo ADD:

El punto decimal se fija en la posición 2.

### Número negativo:

Impreso y/o mostrado por un signo menos (-).

Indicado imprimiendo y/o mostrando un signo "E" Control de rebosamiento:

#### Pantalla:

que traba la calculadora.

Panel tubular Digitron que suprime los ceros

innecesarios

### Componentes:

Gama de temperatura ambiente: S

## Abastecimiento de energía:

0°C -- 40°C

Fija 50/60Hz . . . . . . . . . . . . . . CA 100/120/220 6 240V (±10V), Consumo de energía:

## 25,4W (DR-8420), 25,6W (DR-8620)

93 mmAl. x 245 mmAn. x 392 mmPr., incluyendo el brazo del rollo. Dimensiones:

#### Peso:

* Este equipo satisface los requerimientos de CISPR Pub. 14.

## SOME SUGGESTIONS ON THE CARE OF YOUR NEW ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EL CUIDADO DE SU NUEVO

CALCULADOR IMPRESOR

ELECTRONICO

Su nueva calculadora impresora electrónica es un instrumento de precision durable. Para ayudarle a asegurar su durabilidad le recomendamos que coloque su calculadora en una superficie plana, donde no reciba la acción de la luz del sol. Para por otros aparatos eléctricos, tales como máquinas de escribir, barrenos, etc. Siempre coloque la cubierta para polvo en su calculadora después de prevenir fallas causadas por ruidos eléctricos, la corriente CA no debe ser tomada de salidas usadas apagarla. No cubra con papel o coloque papel sobre la calculadora cuando ésta esté operando. Café u otros líquidos derramados sobre ella pueden dañar su circuito, por lo que debe tener cuidado al colocar bebidas cerca de la misma.

Your new electronic printing calculator is a durable, precision-made instrument. To help ensure its on a level surface not subject to constant sunlight. To prévent malfunctions to be caused by electric ongevity we recommend placing your calculator noise, AC power should not be taken from the such as electric typewriter and drill, etc. Always place the dust cover on your calculator after it is turned off. Do not cover or place paper on the other liquids can cause damage to the circuitry, machine while it is in operation. Spilled coffee or so please take care when placing beverages near common outlet with other electric appliances,

# GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable to other areas).

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

..... reorient the receiving antenna

.... relocate the computer with respect to the receiver .... move the computer away from the receiver

..... plug the computer into a different outlet so that computer and receiver are on different branch

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.